

西核彩桥产品接线图汇编

目录

一、火灾自动报警系统.....	4
1、CH9000 报警系统接线图.....	4
2、火灾报警及联动控制系统示意图.....	5
3、CH9800 单回路火灾报警系统接线图.....	6
4、CH9800 报警系统端子图.....	7
二、可燃气体探测系统.....	8
1、CH210 总线型可燃气体探测系统接线图.....	8
2、CH210B 多线型可燃气体探测系统接线图.....	9
3、CH210B 火气系统接线图.....	10
4、可燃气体探测报警系统示意图.....	11
CH210 可燃\有毒气体探测报警系统.....	11
CH210B 可燃\有毒气体探测报警系统.....	11
5、可燃气体探测器接线图.....	12
1) GTYQ-CH281Ex 可燃气体探测器.....	12
2)GT-282Ex 可燃气体探测器.....	13
4~20mA 输出接线方式:.....	13
RS-485 输出接线方式:.....	13
开关量输出接线方式:.....	14
端子说明:.....	14
6、(照片)可燃气体探测器接线图.....	15
三、气体灭火控制系统.....	17
1、CH8500B 气体灭火控制系统接线图.....	17
2、CH8500B 气体灭火控制器端子图.....	18
3、CH8500B 气体灭火控制系统示意图.....	19
4、风电场所消防报警控制系统示意图.....	19
5、气体灭火产品接线图.....	20
1) CH8505BFS 紧急启停按钮.....	20
2) CH8507BFS 手/自动转换盒.....	20
四、火焰探测器类接线图.....	21
1、CH381Ex/CH386Ex 火焰探测器接线图.....	21
无源触点方式接线示意:.....	21
4~20mA 方式接线示意.....	22
RS485 总线方式接线示意.....	22
回路总线方式接线示意.....	23

2、CH383Ex/CH385Ex 火焰探测器接线图	23
单模块接线方式	23
双模块接线方式	24
3、CH388Ex/CH389Ex 火焰探测器接线图	24
4 ~ 20mA 接线方式:	24
RS485 总线接线方式:	25
开关量接线方式:	25
4、(照片) 火焰探测器接线图	26
1) CH383Ex CH385Ex 火焰探测器接线图	26
2) CH381Ex CH386Ex 火焰探测器接线图	27
3) CH388Ex CH389Ex 火焰探测器接线图	28
五、模块类接线图	30
1、SM8301B 输入模块接线图	30
2、KM8302 输出输入模块接线图	30
3、KM8303 接线图	31
模块与多线联动控制盘配接控制输出接线示意图	31
模块与控制器配接控制广播输出接线示意图	31
4、FM8305 电源管理模块 (电源模块)	32
5、DB8307 总线隔离模块	32
6、(照片) 模块接线图	33
六、手报、消火栓类接线图	35
1、SB8304 手动报警按钮	35
2、SB8304Ex 手动报警按钮	35
3、SB8304 消火栓按钮	36
3、SB8304HEX 消火栓按钮	36
七、声光警报器类接线图	37
1、CH390Ex 声光警报器	37
2、SG8306A 声光警报器	37
3、(照片) 声光警报器接线图	38
八、感烟、感温探测器类接线图	40
1、GD-ZM992 光电感烟/BD-ZM995 感温火灾探测器	40
2、GD-2151ETS 光电感烟/BCD-5151EIS 感温火灾探测器 (防爆型)	40
3、(照片) 火灾探测器接线图	41
九、隧道消防报警系统	42
1、隧道消防报警系统示意图	42
2、隧道系统接线图	43
3、隧道火焰探测器供电系统示意图	44
十、其它产品接线示意图	45
1、CH500A 电子灭火启动装置接线图	45

单独使用接线方式:	45
级联使用接线方式:	45
2、ZJ-CH9000HL 回路中继箱端子接线图	46
3、CH8912/4 电源箱接线图.....	47
4、CH8912/10A 智能电源箱接线图.....	48